



燈の匠  
Light Master


LIGHTMASTER

DRG

# 儀錶風鏡

## 【彩鈦版】

安裝說明書  
*Assembly Instructions*



# 安裝說明



- 1 找到固定儀錶的螺絲  
螺絲位於儀錶的背面



**② 用 8 號梅花扳手  
將 2 顆螺絲卸下**

**❖ 左、右各 1 顆**

**❖ 卸下的螺絲及墊片勿丟，  
稍後要鎖回去**



② 用 8 號梅花扳手  
將 2 顆螺絲卸下

❖ 左、右各 1 顆



**③ 將包裝內附的支架裝上  
並用 8 號梅花扳手緊**



**③ 將包裝內附的支架裝上  
並用 8 號梅花扳手緊**



**③ 將包裝內附的支架裝上  
並用 8 號梅花扳手緊**



**③ 將包裝內附的支架裝上  
並用 8 號梅花扳手緊**





**④ 將儀錶風鏡合上  
並調整前後間距  
至適當位置**




**5** 將一開始卸下的  
螺絲及墊片裝回並鎖緊





**5** 將一開始卸下的  
螺絲及墊片裝回並鎖緊





安裝完成！



燈の匠  
Light Master

LIGHTMASTER



# 安裝完成

<http://tw-lightmaster.com/shop/>