



燈の匠
Light Master

LIGHTMASTER

FORCE

SMAX

勁戰

BWS


整流器 動力 EPV



安裝說明書

Assembly Instructions


所需工具



十字螺絲起子



星字螺絲起子



外六角 10mm



內六角 6mm

安裝步驟

❶ 拆卸車殼

Ⓐ FORCE 車系

Ⓑ SMAX 車系

❷ 安裝整流器

安裝說明

❶ FORCE 車系拆卸車殼

卸下左右四顆螺絲，拆下大盾



卸下左右螺母



卸下左右螺絲



3

卸下左右螺絲



卸下大燈底部塑膠插銷

拆除車殼，拔除線組




安裝說明

❶ SMAX 車系拆卸車殼

卸下大盾內螺絲，拆下大盾



卸下左右四顆螺母



2

卸下內裝左右螺絲



卸下腳踏左右螺絲



卸下前內土除左右螺絲


拉開車殼拔除線組



拔除大燈接頭




拔除大燈上方向燈 3PIN 接頭



拔除4PIN晝行燈接頭

拆下車殼



安裝說明

② 整流器

卸下整流器螺母



❖ 不同車種整流器位置可能略有不同


拆除整流器線組



换上整流器



鎖上螺母



❖ 請依照上方步驟反序將車殼裝回



燈の匠
Light Master

LIGHTMASTER



安裝完成

<http://tw-lightmaster.com/shop/>