



燈の匠
Light Master

LIGHTMASTER

水冷 BWS

大燈 / 警示燈
專用開關



安裝說明書
Assembly Instructions

安裝說明

1



⬆️ 取出開關鐵片與開關按鈕兩顆

2

按鈕上的黑色橡皮圈無須取下



⬆️ 取下按鈕上的螺母

3

黑色橡皮圈需在按鈕與鐵片中間



將按鈕穿過鐵片並鎖上螺母

4



取出 4 條 L 頭線組

5

兩條黃色線

兩條綠色線

將兩條黃線與兩條綠線 L 頭個別接上兩顆按鈕

6

使用 8mm 套筒，將螺絲轉下後再將
開關對鎖上



7

將開關線組跟著車手座繞至下方，
並取出第二條線組




8

將開關白色 4P 接頭對接



9

將方向燈繼電器 3P 接頭拔掉，
並拿起單條黃色線的白色 3P 接頭




10




⬆ 將白色 3P 接頭串接至繼電器接頭
與繼電器上，並拿取下方 3P 及 2P 接頭

11



⬆️ 將車側線組橡皮套打開取出綠色 3P 頭及綠、棕色 2P 接頭並將公母頭分開

12



⬆️ 將綠黃線白色 3P 頭串接上綠色 3P 頭
棕黑線白色 2P 頭接上棕色 2P 頭
綠黑線白色 2P 頭接上綠色 2P 頭



燈の匠
Light Master

LIGHTMASTER



安裝完成

<http://tw-lightmaster.com/shop/>